

CONSIGNES IMPORTANTES

CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER. L'UTILISATION D'ÉLECTROMÉNAGERS DEMANDE LA PRISE DE PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE MIROIR

DANGER — AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE LE NETTOYER. LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE MIROIR.

AVERTISSEMENT — AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE OU DE BLESSURE :

1. Débranchez-le de la prise de courant avant de poser ou d'enlever des pièces.
2. Le miroir ne devrait pas être utilisé par des enfants et des personnes souffrant de certaines infirmités.
3. N'utilisez le miroir que tel que prévu dans ces directives. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais le miroir si le fil ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il a tombé dans l'eau. Présentez le miroir à un service après-vente où il sera inspecté et réparé.
5. Gardez le fil loin des surfaces chauffées.
6. N'échappez ni n'insérez d'objets dans les ouvertures.
7. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
8. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.

9. Pour le déconnecter, placez toutes les commandes en position d'arrêt puis retirez la fiche de la prise de courant.
10. Assurez-vous que le miroir ne reflète pas le soleil directement; les rayons réfléchis du soleil peuvent causer un incendie.
11. Ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit, où les ouvertures peuvent devenir obstruées.
12. Placez l'interrupteur en position d'arrêt, laissez le miroir refroidir, puis débranchez le fil avant de changer les ampoules.
13. Ne placez ni ne rangez l'appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
14. Si le miroir tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne le saisissez pas dans l'eau.
15. Ne l'utilisez jamais en dormant.
16. N'utilisez pas une ampoule de plus de 20 watts. Ne branchez le miroir que dans une prise de courant 120 V, 60 Hz (courant ménager ordinaire). Ne le branchez pas dans une autre prise de courant.
17. Il y a une prise de courant sur le socle. N'y branchez aucun appareil de plus de 12 A.
18. Afin de vous protéger des chocs électriques, ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
19. Débranchez le miroir de la prise de courant avant de ne nettoyer. Ne laissez pas le miroir sans surveillance quand il est branché.
20. N'utilisez jamais le miroir si les événements sont bloqués. Gardez les événements libres de charpies, cheveux et autres.

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES MODE D'EMPLOI

Ce miroir lumineux est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par sécurité, la fiche ne se branche que d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, demandez à un maître électricien d'installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

MISE EN GARDE : AFIN D'ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, AJUSTEZ LA LAME LARGE AVEC LA FENTE LARGE ET INSÉREZ À FOND.

1. Le miroir rond lumineux pour le maquillage pivote, permettant d'utiliser le miroir plat normal ou le miroir agrandissant sur la face opposée.
2. Branchez le fil dans une prise de courant 120 V. Pour allumer les lumières, tournez simplement le bouton du socle à la position voulue.
3. Éteignez toujours le miroir après l'avoir utilisé.
4. Le miroir est muni d'une prise électrique sur son socle. L'intensité d'un appareil branché dans cette prise ne devrait jamais dépasser 12 ampères.
5. La beauté et le design du miroir agrémentent tout décor. Aussi, vous voudrez le laisser à la vue. Toutefois, si vous décidez de ranger le miroir, lisez la section sur le rangement.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Ce miroir lumineux de maquillage utilise des ampoules à incandescence avec un enduit spécial qui reproduit la lumière sans ombre sous quatre niveaux : soirée, maison, bureau et jour.

REMPACEMENT DES AMPOULES

**MISE EN GARDE : ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ
LE MIROIR. LAISSEZ-LE REFROIDIR AU MOINS 3
MINUTES AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE.**

REMARQUE : N'utilisez pas une ampoule de plus de 20 watts. Communiquez avec le service à la clientèle de Conair au 1-800-472-7606 pour en savoir plus sur l'ampoule de rechange (demandez l'ampoule RP3435B).

Un paquet de 2 ampoules (1 transparente, 1 bleue) coûte 11,99 \$, frais de livraison et d'administration inclus.

1. Enlevez les deux vis de part et d'autre du miroir, près des pivots. (Ill. 1)
2. Séparez soigneusement le boîtier amovible de la section fixée au socle.
3. Dévissez la vieille ampoule et posez l'ampoule neuve. (Ill. 2)
4. Remettez soigneusement le boîtier sur la section fixe, prenant soin d'aligner les trous de vis. Si les trous ne s'alignent pas, tournez la moitié supérieure du miroir sur un demi-tour.
5. Remettez les vis dans les trous de vis et serrez-les.




illustration 1




illustration 2

RANGEMENT

Déconnectez la fiche de la prise de courant. **ASSUREZ-VOUS QUE LE SOLEIL NE FRAPPE PAS LE MIROIR DIRECTEMENT S'IL EST LAISSÉ SANS SURVEILLANCE; LA LUMIÈRE DU SOLEIL RÉFLÉCHIE PEUT CAUSER UN INCENDIE.** Laissez-le refroidir à la température de la pièce avant de le ranger. Placez-le à un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, où il ne sera pas endommagé.

Manipulez le fil avec soin; évitez les saccades ou les tensions au niveau des connexions. N'enroulez pas le fil autour du miroir. Vous pourriez endommager le fil et causer un court-circuit. Enroulez le fil lâchement si vous rangez le miroir.

ENTRETIEN

Le miroir lumineux est conçu pour l'usage ménager et ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise.


Si vous devez le nettoyer, déconnectez la fiche de la prise de courant, laissez le miroir refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge humide. Nettoyez la face du miroir avec un nettoyant à vitre. N'allumez pas le miroir tant qu'il n'est pas complètement sec, afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Si une condition anormale survient, déconnectez le miroir, laissez-le refroidir, puis présentez-le à un service après-vente agréé où il sera réparé.

ATTENTION :

**SI VOUS CROYEZ QUE LE
COURANT EST COUPÉ QUAND
L'APPAREIL EST ÉTEINT,
VOUS VOUS TROMPEZ.**

TENIR LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

Un message d'intérêt public de l'Association of Home
Appliance Manufacturers et des
Underwriters Laboratories, Inc.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 12 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

©2009 Conair Consumer Products Inc.

SERVICE APRÈS-VENTE

100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario. L4H 0L2
1-800-472-7606
www.conaircanada.ca
09CN14516

IB-9383

réflexions
COLLECTION DÉCOR

Des questions?

***Veuillez ne pas retourner
ce produit au détaillant.***

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et
nos experts sont prêts à
répondre à TOUTES vos questions. Veuillez
composer le
NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la
clientèle : 1-800-472-7606
Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca



Miroir rond
luminé à
deux faces

CONAIR®

agrandissements
10x/1x

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Afin que ce produit vous procure en toute
sécurité des années de satisfaction, lisez toujours
le livret de d'instructions avant de l'utiliser.

MODÈLE BE103CTX